

Características:

- Controle de temperatura.
- Controle de tempo.
- 2 modos de operação, MANUAL e RECEITA.
- Memória para 3 Receitas de acesso direto.
- Modo economia de energia automático, após 15 minutos sem uso.
- Desligamento automático, após 2 horas sem uso
- Ciclo *Melting*, derretimento de gordura automático.
- Tela colorida com touchscreen de fácil leitura.



Funcionamento:

Tela inicial, ao ligar a chave geral da sua fritadeira o controle entra na tela de standby, nesta tela seu equipamento está completamente desligado. Para colocar sua fritadeira em operação pressione o botão por 2 segundos.

Sua fritadeira ligará com o último tempo e temperatura utilizados, em modo MANUAL ou RECEITA.

Ao ligar sua fritadeira ela entra automaticamente no **Modo Melting**, ciclo que serve para derreter a gordura sólida sem danificar os elementos de aquecimento, melhorando a vida útil do equipamento e do óleo utilizado.

Modo RECEITA, neste modo é possível selecionar uma das 3 receitas, basta um breve toque nos números 1, 2 ou 3 para selecionar a receita que terá uma temperatura e tempo pré definidos.

Para iniciar um ciclo de fritura pressione brevemente o botão o tempo iniciará e ao término soará o alarme avisando que está pronto.

Enquanto o ciclo está funcionando é possível cancelar pressionando o botão .

Modo MANUAL, neste modo é possível selecionar uma temperatura e tempo desejados.

Para ajustar o tempo e temperatura pressione por 2 segundos sobre o tempo ou temperatura a ser ajustado, com os botões e ajuste o valor desejado. Para iniciar um ciclo de fritura pressione brevemente o botão o tempo iniciará e ao término soará o alarme avisando que está pronto.

Enquanto o ciclo está funcionando é possível cancelar pressionando o botão .

Caso queira guardar os valores utilizados em tempo e temperatura, pressione o botão para guardar pressione o botão com o número da receita desejada por 2 segundos e sua receita estará armazenada. Obs. Ao armazenar uma receita lembre-se que os valores antigos da receita serão apagados.

Modo Economico, neste modo a temperatura de ajuste passa a ser 126°C, o controle detecta automaticamente a ociosidade por mais de 15 minutos entra em modo econômico economizando energia e prolongando a vida útil do óleo de fritura. Para sair desse modo basta tocar em qualquer ponto da tela e o comando retornará ao último ajuste utilizado. Após duas horas sem uso a fritadeira entra em modo standby, na tela inicial.